

Bedienungsanleitung / Instructional Manual /
Mode d'emploi / Instrucciones /
Gebruiksaanwijzing /
Istruzione d'uso /
Инструкция по
эксплуатации

E-STIM
EDITION



mystim

THE WAY I LIKE IT

**Inhalt /
Content /
Contenu /
Contenido /
Inhoud /
Contenuto /
Вместимость**



Bedienungsanleitung	06
Instructional Manual	15
Mode d'emploi	23
Instrucciones	32
Gebruiksaanwijzing	41
istruzione d'uso	49
инструкция по уходу	57

DE**EN****FR****NE****IT****ES****PY**

**Hersteller /
Manufacturer /
Fabricant /
Fabricante /
Fabrikant /
Fabbricante /
Продуцент**

Mystim GmbH
Marie-Curie-Straße 5
63755 Alzenau
GERMANY

Stand/Version/Version /
Versie/Versione/Version /
Версия: 10 | 2022

4





GLÜCKWUNSCH!

Du hast dir also einen E-Stim Vibe geschnappt. Eine gute Entscheidung. Damit hast du dich für ein Qualitätsprodukt entschieden – und für ein Spielzeug, das dich gleichzeitig mit Vibration und Elektrostimulation verwöhnt – und dabei auch noch völlig ohne Reizstromgerät auskommt!

Auswählen kannst du aus 5 E-Stim Programmen und 8 Vibrationsprogrammen, die sich unabhängig voneinander regeln lassen. Als ganz besondere Funktion gibt es ein sechstes Reizstromprogramm: Ein Programm zur Förderung der Durchblutung.


Wie genau das funktioniert, erklären wir weiter unten. Damit du an deinem Spielzeug auch lange deinen Spaß hast, lies dir bitte die folgenden Hinweise genau durch.

DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

- Vibration & Elektrostimulation in nur einem Gerät
- 8 Vibrationsprogramme
- 5 E-Stim Programme in 10 Intensitäten
- 1 durchblutungsförderndes Programm
- Besonders leise
- 100% medizinisches Platinsilikon

- 1 Jahr Herstellergarantie
- 1 extra starker Motor
- Lithium Ionen Akku

DIE BEDIENUNG



Vibe Knopf

Schaltet die Vibration ein. (Die Knöpfe leuchten.)

Wechselt zum nächsten Vibrationsprogramm.

Schaltet die Vibration aus (2 Sekunden gedrückt halten).

E-Stim Knopf

Schaltet die Elektrostimulation ein. (Die Knöpfe leuchten.)

Wechselt zum nächsten E-Stim Programm.

Leuchtet die LED im E-Stim Knopf grün, hast du das durchblutungsfördernde Programm aktiviert.

Plus Knopf

Erhöht die Elektrostimulations-Intensität stufenweise.

Minus Knopf

Verringert die Elektrostimulations-Intensität stufenweise.

Schaltet die Elektrostimulation aus (2 Sekunden gedrückt halten).

Tastensperre

Um die Tastensperre zu aktivieren oder zu deaktivieren, musst du den Vibe Knopf und den E-Stim Knopf für 3 Sekunden gedrückt halten. (Die Knöpfe leuchten mehrfach kurz auf.)

Achtung: Dein neues Toy kommt mit aktivierter Tastensperre, du musst diese also vor der ersten Nutzung einmalig deaktivieren.

DIE PROGRAMME

Dein Mystim Vibe verfügt über 8 Vibrations-Programme, 5 E-Stim-Programme und ein durchblutungsförderndes Programm. Du hast selbst die Kontrolle darüber, ob du dich mit einem kontinuierlichen Surren stimulieren, oder lieber mit heftigen Intervallen reizen

möchtest. Anbei findest du einen kurzen Überblick über die Programme. Allerdings – wie so oft im Leben – gilt auch hier „Probieren geht über Studieren!“.

Übersicht Vibrationsprogramme (Seite 66)

Die E-Stim Programme

Jedes der fünf Elektrostimulationsprogramme, mit denen dein E-Stim Vibe ausgestattet ist, ist darauf aus, dir ein neues prickelndes Gefühlserlebnis zu besorgen. Jeder Druck auf die Impulstaste schaltet ein Programm weiter. Damit du dich in den Einstellungen nicht irrst, warte bitte einen Moment, bevor du nach dem Umschalten die Intensität erhöhst, denn die wellenförmigen Programme (2 und 4) erreichen ihre höchste Stimulation erst nach ca. 3 Sekunden.

- | | |
|-------------------|---|
| E-Stim Programm 1 | Ein konstantes Kribbeln.
In diesem Modus startet die Reizstromfunktion beim Einschalten. |
| E-Stim Programm 2 | Das Kribbeln wechselt in Wellen zwischen sanft und intensiver. |
| E-Stim Programm 3 | Ein konstantes Pulsieren. |
| E-Stim Programm 4 | Das Pulsieren wechselt in Wellen zwischen sanft und intensiver. |

E-Stim Programm 5

Die Stimulation wechselt in Wellen zwischen Kribbeln und Pulsieren.

Das Programm zur Durchblutungsförderung

Du aktivierst dieses Programm, indem du dich durch die 5 E-Stim-Programme klickst.

DIE LEITFLÄCHEN

Dein Elektrostimulations-Vibrator ist ein bipolares Spielzeug, das heißt er hat zwei Leitflächen zwischen denen der Reizstrom hin und her fließt. Diese Leitflächen verlaufen entlang der Seiten.

SO STEUERST DU DIE VIBRATION

Da gibt's nicht viel zu erklären: klick dich mithilfe des Vibrations-Buttons einfach so lange durch, bis du dein Lieblings-Programm erreicht hast.

SO STEUERST DU DIE ELEKTROSTIMULATION

Um die Elektrostimulation einzuschalten, drücke auf die Impulstaste. Wenn LED im Knopf weiß leuchtet, ist die E-Stim-Funktion aktiv. Sie startet immer im ersten Programm und in der niedrigsten Intensitätsstufe. Bitte denke daran, die Elektrostimulation erst anzuschalten, wenn du dein Spielzeug bereits aufgelegt hast, da du nur so die optimale

Intensität ermitteln kannst. Bitte schalte die Elektrosex-Funktion auch immer aus, bevor du den Vibrator entfernst.

Mit den Plus- und Minustasten kannst du die Intensität der Stimulation in 10 Stufen einstellen. Jeder Knopfdruck erhöht oder verringert die Intensität um jeweils eine Stufe.

Um zwischen den Programmen zu wechseln, drücke die Impulstaste. Jeder Knopfdruck schaltet ein Programm weiter. Wenn du zwischen den Programmen wechselst, bleibt deine Intensitätseinstellung gleich.

Die Ausnahme ist das durchblutungsfördernde Programm: Schaltest du auf dieses (Die LED im Impuls-Knopf leuchtet jetzt grün), verringert sich die Intensität automatisch auf die niedrigste Stufe.

Um die Elektrostimulation abzuschalten, halte die Impulstaste oder die Minus-Taste für zwei Sekunden gedrückt. Wenn der Reizstrom abgestellt ist, leuchten auch die LEDs in den Knöpfen nicht mehr.

AUFLADEN

Damit du neues Mystim Toy gleich einsetzen kannst, haben wir es schon etwas vorgeladen. Um deinen Vibrator ganz aufzuladen, setzt du einfach den Ladekopf des mitgelieferten USB-Ladekabels auf die entsprechenden Kontakte an deinem Toy. Während des Ladevorgangs pulsieren die LEDs in den Knöpfen.

Sobald dein Vibe komplett geladen ist, leuchten sie dauerhaft. Während des Ladevorgangs kannst du deinen Vibrator nicht benutzen.

REINIGUNG & PFLEGE

Dein Mystim Vibrator besteht aus medizinischem Platinsilikon. Er ist damit wirklich hygienisch und einfach mit einem feuchten Tuch und einer milden Seife zu reinigen. In regelmäßigen Abständen solltest du außerdem ein hautverträgliches Desinfektionsmittel verwenden (bitte beachte die jeweilige Gebrauchsanweisung). Bevor du den Vibrator wieder benutzt oder auflädst, lass ihn bitte vollständig trocknen. Bitte achte darauf, dass du deinen Vibe nur mit wasserbasiertem Gleitmittel verwendest, wie zum Beispiel unserem The Goldfather.

DAS MIT DEM REIZSTROM

E-Stim, also elektrische Stimulation, wird seit ein paar Jahren immer beliebter, und kein Wunder: Im Intimbereich gibt's jede Menge Nerven – viel mehr als an anderen Stellen. Mit einem richtig eingestellten Reizstromgerät und dem entsprechenden Spielzeug kannst du jeden einzelnen dieser Nerven bis zur Ekstase stimulieren. Diese Stimulation ist unbedenklich, wenn sie mit hochwertigen Produkten und nicht gedankenlos durchgeführt wird.

Die folgenden Dinge solltest du unbedingt beachten:

- Personen mit elektronischen oder metallischen Implantaten (z.B. Herzschrittmachern) dürfen Reizstrom nicht anwenden, ohne vorher ihren Arzt zu konsultieren. Das gleiche gilt für Personen mit Herzfehlern oder Herzrhythmusstörungen.
- Die Stimulation darf nie so erfolgen, dass Strom durch das Gehirn oder Herz fließt. Niemals den Kehlkopf- oder Rachenbereich stimulieren. Muskelverkrampfungen in diesem Bereich könnten zum Erstickten führen.
- Reizstromgeräte dürfen nicht in Anwesenheit von explosiven oder entzündlichen Materialien verwendet werden.
- Reizstrom darf nicht während der Schwangerschaft verwendet werden.
- Reizstrom darf nur auf gesunder Haut angewendet werden.
- Nur original Mystim-Zubehör verwenden.
- Die Mystim Spielsachen niemals auseinanderschrauben, da das die Innenkonstruktion zerstört, und der Garantieanspruch entfällt.
- Dieses Gerät sollte immer außerhalb der Reichweite von Kindern (unter 18 Jahren) aufbewahrt werden.
- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn Sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen sind und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, die Mystim GmbH, erklären, dass dieses Produkt alle entsprechenden Normen einhält. Die vollständige EU Konformitätserklärung steht unter dem folgenden Link zur Verfügung:
<https://www.mystim.de/de/haendler/konformitaetserklaerungen>

NOCH FRAGEN?

Sag' uns Bescheid. Wir kümmern uns gerne drum.
hallo@mystim.com

CONGRATULATIONS!

So you've got yourself an E-Stim Vibe. Good decision! You've chosen a quality product – and a toy that will treat you to simultaneous vibration and electrostimulation – and without any additional power unit!


You can choose from 5 e-stim programs and 8 vibration programs, each of which can be controlled independently. There is also a sixth electrostimulation program which has a special function: it is a program for promoting circulation.

We'll explain exactly how that works below. To ensure you can keep enjoying your toy for a long time, please read the following information carefully.

KEY INFO AT A GLANCE

- Vibration & electrostimulation in one device
- 8 vibration programs
- 5 e-stim programs in 10 intensities
- 1 program for promoting circulation
- Very quiet
- 100% medical-grade platinum silicone
- 1-year manufacturer guarantee
- 1 extra-powerful motor
- Lithium-ion battery

CONTROLS



Vibe button

Minus

Plus

Estim button

Vibe button

Switches vibration on (the buttons light up).

Changes to the next vibration program.

Switches vibration off (press and hold for 2 seconds)

E-stim button

Switches electrostimulation on (the buttons light up).

Changes to the next e-stim program.

If the LED in the e-stim button lights up green, you have activated the program for promoting circulation.

Minus button

Reduces electrostimulation intensity level.
Switches electrostimulation off (press and hold for 2 seconds).

Plus button

Increases electrostimulation intensity level.

Keylock

To activate or deactivate the keylock, you need to press and hold the vibe button and e-stim button together for 3 seconds. (The buttons will flash multiple times.)

Caution: Your new toy comes with keylock activated, so you need to deactivate this as a one-off process before first use.

PROGRAMS

Your Mystim Vibe has 8 vibration programs, 5 e-stim programs and one program for promoting circulation. You are in control of whether to enjoy a continuous buzz for stimulation, or choose intense intermittent pulsation. A brief overview of the programs is enclosed. However, in this instance as in many others in life, the best way to find out is to try!

Overview of vibration programs (page 66)

The e-stim programs

Each of the five electrostimulation programs your E-Stim Vibe offers is intended to give you a new and thrilling sensory experience. Each press on the e-stim button switches forward to the next program. To avoid making the wrong setting, please wait a moment before increasing the intensity when you have switched program, as the wave-pattern programs (2 and 4) only reach their highest level of stimulation after around 3 seconds.

E-stim program 1	Constant tingling. In this mode, the stimulation current function starts at switch-on.
E-stim program 2	Waves of alternately soft and more intense tingling.
E-stim program 3	Constant pulsation.
E-stim program 4	Waves of alternately soft and more intense pulsation.
E-stim program 5	Waves of alternately tingling and pulsating stimulation.

The program for promoting circulation

To activate the training program, click through the 5 e-stim programs; the 6th e-stim program is the program for promoting circulation.

THE CONDUCTIVE SURFACES

Your electrostimulation vibrator is a bipolar toy, which means it has two conductive surfaces between which the stimulation current flows back and forth.

These conductive surfaces run along the sides.

HOW TO CONTROL THE VIBRATION

There's not much to explain: use the Vibe button to click through until you reach your favourite program.

HOW TO CONTROL THE ELECTROSTIMULATION

To switch on electrostimulation, press the E-stim button. When the LED in the button lights up white, the e-stim function is active. It always starts up in the first program and the lowest intensity level.

Please remember to only switch on electrostimulation when you have already laid the toy onto yourself, as this is the only way to determine the optimum intensity. Please always switch off the electrosex function before you remove the vibrator.

You can use the plus and minus buttons to set the stimulation intensity, with 10 levels available. Each button press increases or reduces the intensity by one level each time. To switch between programs, press the E-stim button.

Each button press moves the program forward by one.

Your intensity setting stays the same when you switch programs.

The program for promoting circulation is the exception to this: if you switch to this program (the LED in the pulse button will light up green), the intensity is automatically reduced to the lowest level.

To switch off electrostimulation, press and hold the E-stim button or the minus button for two seconds. When the stimulation current has stopped, the LEDs in the buttons will no longer be lit.

CHARGING

We have already partly charged your Mystim toy so you can use it straight away. To fully charge your vibrator, simply place the charging head of the supplied USB charging cable onto the corresponding

contacts on your toy. The LEDs in the buttons will pulse during charging. As soon as your vibe is fully charged, they will be constantly lit up. You cannot use your vibrator during the charging process.

CLEANING AND CARE

Your Mystim vibrator is made of medical-grade platinum silicone. This makes it extremely hygienic and easy to clean with a damp cloth and mild soap. You should also use a skin-friendly disinfectant at regular intervals (please note the relevant instructions for use).

Before reusing or recharging the vibrator, please allow it to dry completely.

Please ensure that you only use your vibe with water-based lubricants, such as our The Goldfather.

THE ONE WITH ELECTROSTIMULATION

E-stim, or electrical stimulation, has been increasingly popular over recent years, and it's no wonder: we have huge numbers of nerves in our intimate area, much more than in other places. With a correctly set stimulation current device and the right toy, you can bring every single one of these nerves to ecstasy. This stimulation is harmless if it is carried out with high-quality products and not carelessly.

It's crucial to always note the following:

- Persons with electronic or metal implants (e.g. pacemakers) must not use stimulation current without first consulting their physician. The same is true for people with heart defects or cardiac arrhythmia.
- Stimulation must never be done in such a way that current flows through the brain or heart. Never stimulate the larynx or throat area; muscle contractions in this area can result in choking.
- Stimulation current devices must never be used near explosive or flammable materials.

- Stimulation current must not be used during pregnancy.
- Stimulation current must only be used on healthy skin.
- Only use genuine Mystim accessories.
- Never disassemble Mystim toys as doing so damages the internal structure and will void the warranty.
- This appliance should keep out of the reach of children (below age 18) at all times.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, Mystim GmbH, declare that this product complies with all relevant standards. The complete EU Declaration of Conformity is available at the following link:

<https://www.mystim.de/de/haendler/konformitaetserklaerungen>

STILL HAVE QUESTIONS?

Let us know. We'll be happy to help. hallo@mystim.com

FÉLICITATIONS !

Tu viens de t'offrir un E-Stim Vibe. Une très bonne décision. Tu as ainsi fait le choix d'un produit de qualité – et d'un jouet qui te gâte dans le même temps avec des vibrations et de la stimulation électrique –, lequel s'en tire parfaitement même sans appareil de stimulation électrique !


Tu peux sélectionner cinq différents programmes E-Stim et huit de vibration. Chacun d'entre eux peut être réglé indépendamment les uns des autres. Un sixième programme de stimulation électrique offre une fonction toute particulière : un programme de stimulation de la circulation sanguine.

Nous t'expliquons comment cela marche exactement ci-dessous. Pour prendre du plaisir le plus longtemps possible avec ton jouet, nous te prions de prendre connaissance des indications qui suivent.

L'ESSENTIEL EN UN COUP D'ŒIL

- Vibration & stimulation électrique réunies dans un seul appareil
- 8 programmes de vibration
- 5 programmes E-Stim avec 10 niveaux d'intensité
- 1 programme de stimulation de la circulation sanguine
- Particulièrement silencieux
- 100% silicone platine médical
- 1 moteur extra puissant
- 1 an de garantie fabricant
- Batterie lithium-ion

LES COMMANDES



Bouton Vibe

Moins

Plus

Bouton Estim

Bouton Vibe

Active la vibration (les boutons s'allument).

Passes au prochain programme de vibration.

Désactive la vibration (en appuyant pendant 2 secondes).

Bouton E-Stim

Active la stimulation électrique (les boutons s'allument).

Passes au prochain programme E-Stim.

Lorsque la lumière LED du bouton E-Stim affiche une lumière verte, cela signifie que tu as activé le programme de stimulation de la circulation sanguine.

Bouton moins

Diminue l'intensité de la stimulation électrique de manière progressive. Désactive la stimulation électrique (en appuyant pendant 2 secondes).

Bouton plus

Augmente l'intensité de la stimulation électrique de manière progressive.

Verrouillage des commandes

Pour activer ou désactiver le verrouillage des commandes, il suffit d'appuyer pendant 3 secondes en même temps sur les boutons Vibe et E-Stim. (Les boutons clignotent brièvement).

Attention: tu reçois ton nouveau jouet avec le verrouillage des commandes activé. Il te faut donc désactiver celui-ci avant la première utilisation.

LES PROGRAMMES

Ton Mystim Vibe dispose de 8 programmes de vibration, 5 programmes de E-Stim ainsi que d'un programme de stimulation de la circulation sanguine. C'est toi qui décides si tu souhaites te stimuler avec un ronronnement continu, ou bien avec des intervalles plus intenses. Tu trouveras ci-joint un bref aperçu des différents programmes. Toutefois – et comme bien souvent dans la vie –, le proverbe « C'est en forgeant que l'on devient forgeron ! » vaut également pour ton nouveau jouet.

Aperçu des programmes de vibration (page 66)

Les programmes E-Stim

Chacun des cinq programmes de stimulation électrique dont est doté ton E-Stim est pensé pour te procurer une excitante expérience sensorielle. À chaque fois que tu appuies sur le bouton d'impulsion, tu passes au programme suivant. Afin de ne pas te perdre dans les réglages, attends un petit moment avant d'augmenter l'intensité une fois passé au prochain programme. Les programmes d'ondulation (2 et 4) atteignent en effet leur stimulation maximale après environ 3 secondes.

Programme E-Stim 1	Un picotement constant. Avec ce mode, la fonction de stimulation électrique démarre lors de l'activation.
Programme E-Stim 2	Le picotement par vagues alterne entre douceur et augmentation de l'intensité.
Programme E-Stim 3	Une pulsation constante.
Programme E-Stim 4	La pulsation par vagues alterne entre douceur et augmentation de l'intensité.
Programme E-Stim 5	La stimulation par vagues alterne entre picotement et pulsation. Le programme de stimulation de la circulation sanguine

Le programme de stimulation de la circulation sanguine

Pour activer le programme de stimulation de la circulation sanguine, il te suffit d'appuyer pour passer les 5 premiers programmes E-Stim. Le programme de stimulation de la circulation sanguine est le sixième programme E-Stim.

LES SURFACES CONDUCTRICES

Ton vibromasseur à stimulation électrique est un jouet bipolaire. Cela signifie qu'il dispose de deux surfaces conductrices entre lesquelles le courant de stimulation fait des va-et-vient. Ces surfaces conductrices s'étendent sur le côté de ton jouet.

COMMENT CONTRÔLER LA VIBRATION

Il n'y a ici pas grand-chose à expliquer : appuie simplement sur le bouton de vibration autant de fois jusqu'à ce que tu arrives à ton programme favori.

COMMENT CONTRÔLER LA STIMULATION ÉLECTRIQUE

Pour activer la stimulation électrique, appuie sur la touche d'impulsion. Lorsque la LED du bouton affiche une lumière blanche, cela signifie que la fonction E-Stim est activée. Elle démarre toujours avec le premier programme et le niveau d'intensité le moins élevé. Pense bien à activer la stimulation électrique une fois que tu mets déjà tes jouets. C'est uniquement comme cela que tu pourras déterminer l'intensité optimale. Désactive toujours la fonction de sexe électrique avant de retirer le vibromasseur.

Au moyen des touches plus et moins, tu as le choix entre 10 différents niveaux d'intensité de la stimulation.

À chaque pression sur le bouton, l'intensité augmente ou diminue d'un niveau.

Pour changer de programme, appuie sur la touche d'impulsion.

Chaque pression sur le bouton permet de passer au programme suivant. Lorsque tu passes d'un programme à un autre, le réglage d'intensité reste le même. À l'exception du programme de stimulation de la circulation sanguine: lorsque tu passes à ce programme (la LED du bouton d'impulsion affiche alors une lumière verte), l'intensité diminue automatiquement jusqu'au niveau le plus bas.

Pour désactiver la stimulation électrique, appuie sur la touche d'impulsion ou la touche moins pendant deux secondes. Une fois le courant de stimulation désactivé, les LED présentes dans les boutons s'éteignent.

RECHARGER

Nous avons déjà procédé à un chargement partiel afin que tu puisses profiter sans attendre de ton nouveau Mystim Toy. Pour charger complètement ton vibreur, il te suffit d'insérer la fiche du câble de chargement USB compris dans la livraison à l'endroit prévu à cet effet sur ton jouet. Lors du chargement, les LED des boutons clignotent.

Dès que ton Vibe est entièrement rechargé, elles restent allumées.

Tu ne peux pas utiliser ton vibreur lorsqu'il se recharge.

NETTOYAGE & ENTRETIEN

Ton vibreur Mystim est composé de silicone platine médical. Cela lui permet d'offrir une hygiène parfaite. Il se laisse ainsi nettoyer facilement avec un tissu humidifié et un savon doux. Il est conseillé par ailleurs d'utiliser régulièrement un produit désinfectant toléré par la peau (prends pour ce faire en compte les indications contenus dans le mode d'emploi).

Avant de réutiliser ou de recharger le vibreur, fais bien attention à le laisser sécher complètement.

Pense bien à utiliser uniquement un lubrifiant à base d'eau, comme par exemple notre The Goldfather.

À PROPOS DU COURANT DE STIMULATION

L'E-Stim, la stimulation électrique en français, connaît depuis quelques années une popularité grandissante, et ce n'est pas une surprise : les parties intimes abritent une foule de nerfs – bien plus que dans d'autres zones corporelles. Grâce à un appareil de stimulation électrique correctement paramétré et le jouet adéquat, tu peux stimuler chacun de ces nerfs jusqu'à l'extase.

Cette stimulation ne représente aucun danger si elle est effectuée avec des produits haut de gamme et dans le respect des indications du mode d'emploi.

Il te faut absolument tenir compte des points suivants:

- Les personnes avec implants électroniques ou métalliques (par ex. des pacemakers) ne peuvent pas avoir recours à la stimulation électrique sans avoir consulté leur médecin au préalable. Ceci vaut également pour les personnes souffrant de malformations cardiaques ou d'arythmie.
- La stimulation ne doit jamais se dérouler en faisant passer le courant par le cerveau ou le cœur. Ne jamais stimuler le larynx ou la gorge. Les crampes musculaires dans ces zones peuvent entraîner un étouffement.
- Les appareils de stimulation électrique ne doivent pas être utilisés en présence de matériaux explosifs ou inflammables.
- Le courant électrique ne doit pas être utilisé lors de la grossesse.
- Le courant électrique ne peut être appliqué que sur une peau saine.
- Utiliser uniquement avec des accessoires originaux Mystim.
- Ne jamais démonter les jouets Mystim. Cela pourrait détruire la construction interne et entraîner l'annulation de la garantie.
- Cet appareil doit rester hors de portée des enfants (de moins de 18 ans) à tout moment.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous, la Mystim GmbH, déclarons que ce produit, satisfait à toutes les normes en vigueur. La déclaration de conformité CE complète est disponible via le lien ci-dessous:

<https://www.mystim.de/de/haendler/konformitaetserklaerungen>

TU AS ENCORE DES QUESTIONS ?

N'hésite pas à nous en faire part.

Nous te répondons avec plaisir.

hallo@mystim.com

PROFICIAT!

Je hebt dus gekozen voor een E-Stim Vibe. Dat is een zeer goede beslissing. Hiermee heb je gekozen voor een hoogwaardig product – en voor een speeltje dat je tegelijkertijd met vibratie en elektrostimulatie verwent – en hiervoor niet eens een elektrostimulator nodig heeft!

Je kunt kiezen uit 5 programma's voor elektrostimulatie en 8 vibratieprogramma's die onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingesteld. Als bijzondere functie is er een zesde programma met stimulatiestroom: een programma voor de stimulering van de doorbloeding.


Hoe dat precies werkt, leggen we hieronder uit. Lees de volgende instructies zorgvuldig door, zodat je lang plezier beleeft aan je nieuwe speeltje.

DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE IN ÉÉN OOGOPSLAG

- Vibratie & elektrostimulatie in slechts één apparaat
- 8 vibratieprogramma's
- 5 programma's voor elektrostimulatie in 10 intensiteiten
- 1 programma voor de stimulering van de doorbloeding
- Zeer stil

- 100% medische platina silicone
- 1 jaar fabrieksgarantie
- 1 extra krachtige motor
- Li-ion accu

DE BEDIENING



Vibe-knop

Schakelt de vibratie in (de knoppen lichten op.).

Schakelt over naar het volgende vibratieprogramma.

Schakelt de vibratie uit (2 seconden ingedrukt houden).

E-Stim-knop

Schakelt de elektrostimulatie in (de knoppen lichten op.)
Schakelt over naar het volgende programma voor elektrostimulatie.
Als de led van de E-Stim-knop groen brandt, heb je de programma voor de stimulering van de doorbloeding geactiveerd.

Minus-knop

Verlaagt de intensiteit van de elektrostimulatie trapsgewijs.
Schakelt de elektrostimulatie uit (2 seconden ingedrukt houden).

Plus-knop

Verhoogt de intensiteit van de elektrostimulatie trapsgewijs

Toetsblokkering

Om de toetsblokkering te activeren of te deactiveren, moet je de Vibe-knop en de E-Stim-knop gedurende 3 seconden ingedrukt houden. (De knoppen lichten enkele keren kort op.)

Let op: Je nieuwe speeltje wordt geleverd met een geactiveerde toetsblokkering. Je moet deze dus voor het eerste gebruik eenmalig deactiveren.

DE PROGRAMMA'S

Jouw Mystim Vibe beschikt over 8 vibratieprogramma's, 5 programma's voor elektrostimulatie en een programma voor de stimulering van de doorbloeding. Zo bepaal je zelf of je een

continue stimulatie wilt of de voorkeur geeft aan heftige intervallen. Onderstaand volgt een kort overzicht over de programma's. Hier geldt – zoals zo vaak in het leven – ook altijd: praktijk boven theorie!

Overzicht vibratieprogramma's (pagina 66)

De programma's voor elektrostimulatie

Elk van de vijf elektrostimulatieprogramma's waarmee je E-Stim Vibe is voorzien, is bedoeld om jou een nieuwe, prikkelende ervaring te bieden. Met elke druk op de impulsstoets schakel je over naar het volgende programma. Om ervoor te zorgen dat je geen verkeerde instelling uitvoert, moet je even wachten, voordat je na het overschakelen de intensiteit verhoogt, want de golfvormige programma's (2 en 4) bereiken de maximale stimulatie pas na ca. 3 seconden.

- E-Stim-programma 1 Een constant kriebelend gevoel.
In deze modus start de stimulatiestroomfunctie bij het inschakelen.
- E-Stim-programma 2 Het kriebelen gaat over in golven tussen zacht en intensiever.
- E-Stim-programma 3 Een constant pulseren.
- E-Stim-programma 4 Het pulseren wisselt in golven tussen zacht en intensiever.
- E-Stim-programma 5 De stimulatie wisselt in golven tussen kriebelen en pulseren.

Het programma voor de stimulering van de doorbloeding

Je activeert het programma voor de stimulering van de doorbloeding doordat je door de 5 E-Stim-programma's klikt. Het 6e E-Stim-programma is de programma voor de stimulering van de doorbloeding.

DE GELEIDENDE OPPERVLAKKEN

Jouw elektrostimulatie-vibrator is een bipolair speeltje, dat wil zeggen dat het twee geleidende oppervlakken heeft waartussen de stimulatiestroom heen en weer stroomt. Deze geleidende oppervlakken zitten aan de zijkanten.

ZO STUUR JE DE VIBRATIE

Hier valt niet veel uit te leggen: klik met behulp van de vibratieknop gewoon zo lang door, totdat je je favoriete programma hebt gevonden.

ZO STUUR JE DE ELEKTROSTIMULATIE

Om de elektrostimulatie in te schakelen, druk je op de impulstoets. Als de led in de knop wit brandt, is de E-Stim-functie actief. Die begint altijd in het eerste programma en in het laagste intensiteitsniveau. Vergeet niet de elektrostimulatie pas in te schakelen als jij doe je speelgoed al aan, omdat je alleen zo de optimale intensiteit kunt bepalen. Schakel de elektroseks-functie ook altijd uit, voordat je de vibrator verwijdert.

Met de Plus- en Minus-toetsen kun je de intensiteit van de stimulatie in 10 niveaus instellen. Met elke druk op de knop wordt de intensiteit met steeds een niveau verhoogd of verlaagd. Om tussen de programma's te wisselen, druk je op de impuls-toets. Met elke druk op de knop schakel je over naar het volgende programma. Als je tussen de programma's wisselt, blijft de intensiteitsinstelling ongewijzigd. De uitzondering is het programma voor de stimulering van de doorbloeding: als je overschakelt naar het programma (de led in de impuls-knop brandt nu groen), wordt de intensiteit automatisch verlaagd naar het laagste niveau.

Om de elektrostimulatie uit te schakelen, houd je de impuls-toets of de Minus-toets gedurende twee seconden ingedrukt. Als de stimulatiestroom is uitgeschakeld, branden ook de leds in de knoppen niet meer.

OPLADEN

Wij hebben de Mystim Toy al een beetje voor je opgeladen, zodat je meteen aan de slag kunt. Om je vibrator volledig op te laden, plaats je gewoon de laadkop van de meegeleverde USB-laadkabel op de bijbehorende contacten van je speeltje. Tijdens het opladen pulseren de leds in de knoppen. Zodra de Vibe volledig is opgeladen, branden ze continu. Tijdens het opladen kun je de vibrator niet gebruiken.

REINIGING & ONDERHOUD

Jouw Mystim Vibrator bestaat uit medisch platina silicone. Hij is hierdoor zeer hygiënisch en kan eenvoudig met een vochtige doek en een milde zeep worden gereinigd, Gebruik desondanks regelmatig een huidvriendelijk desinfectiemiddel (raadpleeg de betreffende handleiding).

Voordat je de vibrator weer gebruikt of oplaadt, moet deze eerst volledig drogen.

Zorg ervoor dat je de Mystim Toy alleen met glijmiddel op waterbasis gebruikt, bijvoorbeeld ons middel The Goldfather.

HOE ZIT HET OOK ALWEER MET STIMULATIESTROOM?

E-stim, dus elektrische stimulatie, wordt de laatste jaren steeds populairder en dat is niet zo gek: in de schaamstreek zitten heel veel zenuwen - veel meer dan op andere plekken van je lichaam. Met een goed ingestelde elektrostimulator en een bijpassend speeltje kun je elk van deze zenuwen tot extase stimuleren.

Deze stimulatie is ongevaarlijk als deze met hoogwaardige producten en niet achteloos wordt uitgevoerd.

Je dient met de volgende zaken rekening te houden:

- Personen met elektronische of metalen implantaten (bijv. pacemakers) mogen stimulatiestroom niet gebruiken zonder vooraf hun arts te raadplegen. Hetzelfde geldt voor personen met hartafwijkingen of hartritmestoornissen.
- De stimulatie mag nooit zodanig worden toegepast dat de stroom door de hersenen of het hart stroomt. Je mag nooit het gedeelte rond het strottenhoofd of de keel stimuleren. Spierverkrampingen in dit gedeelte zouden tot verstikking kunnen leiden.
- Elektrostimulatoren mogen niet in de buurt van explosieve of brandbare materialen worden gebruikt.
- Stimulatiestroom mag niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt.
- Stimulatiestroom mag alleen op gezonde huid worden toegepast.
- Gebruik alleen originele Mystim-accessoires.
- Demonteer de Mystim-speeltjes niet, omdat hierdoor de binnenkant vernield raakt en je garantie vervalt.
- Dit apparaat moet te allen tijde buiten het bereik van kinderen (jonger dan 18 jaar) worden gehouden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis als: ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, Mystim GmbH, verklaren dat dit product aan alle toepasselijke normen voldoet. De volledige EU-conformiteitsverklaring kan via de volgende link worden geraadpleegd:

<https://www.mystim.de/de/haendler/konformitaetserklaerungen>

HEB JE NOG VRAGEN?

Laat het ons dan weten.

Wij staan je graag te woord.

hallo@mystim.com

CONGRATULAZIONI!

L'E-Stim Vibe ora è tuo. Ottima scelta! Hai optato per un prodotto di qualità, un giocattolo che ti vizia con vibrazione ed elettrostimolazione al tempo stesso, senza alcun bisogno di un elettrostimolatore a parte!


Scegli pure tra 5 modalità di elettrostimolazione e 8 programmi di vibrazione, che puoi regolare in maniera indipendente gli uni dagli altri. Senza contare la sesta modalità di elettrostimolazione con una funzione speciale: un programma per stimolare la circolazione.

Di seguito ti spieghiamo per bene come funziona. Per goderti il tuo giocattolo il più a lungo possibile, leggi attentamente le presenti istruzioni.

TUTTO QUEL CHE CONTA IN BREVE

- Vibrazione ed elettrostimolazione tutto in uno
- 8 programmi di vibrazione
- 5 modalità di elettrostimolazione con 10 livelli di intensità
- 1 programma per stimolare la circolazione
- Particolarmente silenzioso
- 100% in silicone medicale platinico
- Garantito 1 anno dal produttore
- 1 motore extra potente
- Batteria agli ioni di litio

UTILIZZO



Tasto Vibe

Attiva la vibrazione (i tasti si illuminano).
Passa alla modalità di vibrazione successiva.
Disattiva la vibrazione (tenere premuto 2 secondi).

Tasto E-Stim

Attiva l'elettrostimolazione (i tasti si illuminano).
Passa alla modalità di elettrostimolazione successiva.
Se il LED del tasto E-Stim è verde, significa che hai attivato il programma per stimolare la circolazione.

Tasto Meno

Riduce gradualmente l'intensità dell'elettrostimolazione.
Disattiva l'elettrostimolazione (tenere premuto 2 secondi).

Tasto Più

Aumenta gradualmente l'intensità dell'elettrostimolazione.

Blocco tasti

Per attivare o disattivare la funzione di blocco tasti, tieni premuti il tasto Vibe ed E-Stim per 3 secondi. (I due pulsanti lampeggiano brevemente più volte).

Attenzione: il tuo nuovo toy è impostato di fabbrica con il blocco tasti attivo, devi quindi disattivarlo prima di poterlo utilizzare.

PROGRAMMI

Il tuo Mystim Vibe vanta ben 8 programmi di vibrazione, 5 modalità di elettrostimolazione e uno speciale programma per stimolare la circolazione. Sei tu a scegliere: puoi optare per una vibrazione continua o goderti una stimolazione con intervalli più intensi. Qui, ti proponiamo una breve panoramica dei programmi disponibili. Come spesso capita nella vita, tuttavia, anche in questo caso, la “pratica supera la teoria”!

Panoramica dei programmi di vibrazione (pagina 66)

Le modalità di elettrostimolazione

Ognuna delle cinque modalità di elettrostimolazione di cui è dotato il tuo E-Stim Vibe, è concepita per garantire ai tuoi sensi un'esperienza nuova ed eccitante. Ogni volta che premi il tasto impulsi, il sistema passa alla modalità successiva. Per evitare di confonderti con le impostazioni, ti consigliamo di attendere un attimo dopo ogni commutazione prima di aumentare l'intensità: le modalità ondulatorie (2 e 4) impiegano infatti circa 3 secondi per giungere al livello di stimolazione massima.

- Modalità e-stim 1** Formicolio costante.
È la modalità con cui si attiva la funzione di elettrostimolazione all'accensione del dispositivo.
- Modalità e-stim 2** Il formicolio si trasforma in una stimolazione ondulatoria di maggiore e minore intensità.
- Modalità e-stim 3** Impulsi costanti.
- Modalità e-stim 4** Gli impulsi si trasformano in una stimolazione ondulatoria di maggiore e minore intensità.
- Modalità e-stim 5** La stimolazione si trasforma in onde che alternano formicolio e impulsi.

Programma per stimolare la circolazione

Il programma per stimolare la circolazione si aziona dopo le altre 5 modalità di elettrostimolazione. Corrisponde infatti alla sesta modalità.

LE SUPERFICI DI CONDUZIONE

Il tuo vibro-elettrostimolatore è un giocattolo bipolare: dispone cioè di due superfici di conduzione tra cui scorrono gli stimoli elettrici. Si tratta di due aree poste lungo i lati del dispositivo.

COME REGOLARE LA VIBRAZIONE

Per questa funzione, non c'è poi molto da spiegare: premi il tasto vibrazione fintanto che non raggiungi il tuo programma preferito.

COME REGOLARE L'ELETTROSTIMOLAZIONE

Per attivare l'elettrostimolazione, premi il tasto impulsi. Quando il LED si illumina di bianco, significa che la funzione di elettrostimolazione è attiva. Il dispositivo inizia sempre dal primo programma e dal livello di intensità più basso. Ricorda di avviare l'elettrostimolazione solo se tu metti già i tuoi giocattoli perché soltanto così potrai percepire se l'intensità è ottimale. Fai inoltre attenzione a disattivare sempre la funzione Elettrosex prima di estrarre il vibratore.

Premendo i tasti Più e Meno, puoi regolare l'intensità della stimolazione su 10 diversi livelli. Ogni volta che premi l'apposito tasto, l'intensità aumenta o diminuisce di un livello.

Per passare da una modalità all'altra premi il tasto impulsi. A ogni pressione del tasto passi alla modalità successiva.

Quando commuti da una modalità all'altra, il livello di intensità rimane quello impostato. Fa eccezione il programma per stimolare la circolazione: quando lo attivi (il LED del tasto impulsi si illumina di verde), l'intensità si riduce automaticamente raggiungendo il livello più basso. Per disattivare l'elettrostimolazione, tieni premuto il tasto impulsi oppure il tasto Meno per due secondi. Una volta disattivata l'elettrostimolazione, si spengono anche i LED dei tasti.

CARICA DEL DISPOSITIVO

Ti forniamo il tuo Mystim toy con una piccola provvista di carica in modo che tu possa utilizzarlo subito. Per procedere a una carica completa, inserisci la testina del caricatore USB con cavo in dotazione sugli appositi contatti del tuo toy. Durante la carica, i LED dei tasti lampeggiano. Quando la procedura è completa, rimangono accesi. Durante la carica, non è possibile utilizzare il vibratore.

PULIZIA E CURA

Il tuo vibratore Mystim è in silicone medico platinico. Si tratta di un materiale molto igienico e facile da pulire: basta un panno umido e un detergente delicato. Ti consigliamo comunque di disinfettarlo a intervalli regolari con un prodotto ben tollerato dalla pelle (rispettando sempre quanto indicato in proposito sulle istruzioni).

Prima di riutilizzare il vibratore oppure di ricaricarlo, assicurati di farlo asciugare perfettamente.

Ricorda di utilizzare il tuo Mystim toy solo con lubrificanti a base acquosa, come per esempio il nostro The Goldfather.

IL DISPOSITIVO CON FUNZIONE DI STIMOLAZIONE ELETTRICA

L'e-stim, ovvero l'elettrostimolazione, è da alcuni anni una pratica sempre più apprezzata e non c'è da stupirsi: la zona intima è infatti percorsa da una quantità di terminazioni nervose maggiore rispetto a tutte le altre parti del corpo. Con uno stimolatore elettrico regolato correttamente e il giocattolo giusto, puoi stimolare ogni singolo nervo fino all'estasi. Se eseguita con prodotti di qualità e in maniera responsabile, la stimolazione elettrica è una pratica sicura.

Ricorda di rispettare sempre le seguenti prescrizioni

- I portatori di impianti elettronici o metallici (per es. pacemaker) non possono utilizzare l'elettrostimolazione senza aver prima consultato il medico curante. Lo stesso vale per le persone con difetti cardiaci o anomalie del ritmo cardiaco.
- La stimolazione non deve mai avvenire in modo tale che la corrente elettrica scorra attraverso il cervello o il cuore. Non stimolare mai la zona della laringe o la cavità orale. Le contrazioni muscolari di questa zona del corpo potrebbero provocare il soffocamento.

- Gli elettrostimolatori non devono essere utilizzati in presenza di materiale esplosivo o infiammabile.
- L'elettrostimolazione non può essere praticata in gravidanza.
- L'elettrostimolazione può essere utilizzata solo su cute sana.
- Utilizzare solo accessori originali Mystim.
- Non smontare mai i componenti dei dispositivi Mystim: questo provoca un danneggiamento irreversibile della struttura interna e l'annullamento della garanzia.
- Questo apparecchio deve essere tenuto sempre fuori dalla portata dei bambini (di età inferiore a 18 anni).
- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono stati sorvegliati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e hanno compreso i rischi connessi.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Mystim GmbH dichiara che il presente prodotto è conforme a tutte le norme pertinenti. La dichiarazione di conformità UE completa è disponibile al seguente link:

<https://www.mystim.de/de/haendler/konformitaetserklaerungen>

ALTRE DOMANDE?

Fatti sentire. Ci prenderemo cura di te. hallo@mystim.com

¡ENHORABUENA!


Así que te has hecho con E-Stim Vibe. Buena elección. Has elegido un producto de calidad, un juguete que te mimas a la vez con vibración y electroestimulación, ¡sin necesidad de un estimulador eléctrico!

Puedes elegir entre 5 programas de E-Stim y 8 programas de vibración que puedes ajustar de manera independiente. Como función especial, hay un sexto programa de electroestimulación: un programa para fomentar la circulación sanguínea. Aquí te explicamos cómo funciona. Para que puedas disfrutar mucho tiempo de tu juguete, lee con detenimiento estas instrucciones.

LO MÁS IMPORTANTE DE UN VISTAZO

- Vibración y electroestimulación en un solo aparato
- 8 programas de vibración
- 5 programas de E-Stim 10 intensidades
- 1 programa para fomentar la circulación sanguínea
- Especialmente silencioso
- 100 % silicona platino medicinal
- 1 año de garantía del fabricante
- 1 motor extrapotente
- Batería de iones de litio

CÓMO USARLO



Botón Vibe

Menos

Más

Botón Estim

Botón Vibe

Enciende la vibración (se iluminan los botones).

Pasa al siguiente programa de vibración.

Apaga la vibración (mantener pulsado 2 segundos).

Botón de E-Stim

Enciende la electroestimulación (se iluminan los botones).

Pasa al siguiente programa de E-Stim.

Si el LED del botón de E-Stim está en verde, has activado el programa para fomentar la circulación sanguínea.

Botón menos

Reduce por niveles la intensidad de la electroestimulación.
Apaga la electroestimulación (mantener pulsado 2 segundos).

Botón más

Aumenta por niveles la intensidad de la electroestimulación.

Tecla de bloqueo

Para activar o desbloquear el bloqueo de teclas, debes mantener pulsados el botón Vibe y el botón de estimulación eléctrica durante 3 segundos. (Los botones parpadean)

Atención: El nuevo juguete viene con las teclas bloqueadas, por lo que debes desactivarlas antes de usarlo por primera vez.

LOS PROGRAMAS

Mystim Vibe tiene 8 programas de vibración, 5 programas de E-Stim y un programa para fomentar la circulación sanguínea. Podrás controlar si quieres recibir estimulación con un cosquilleo continuo o vigorosos embates: Aquí te mostramos un breve resumen de los problemas. Sin embargo, como en tantas cosas en la vida, mejor es probar que estudiar.

Resumen de los programas de vibración (página 66)

Los programas de E-Stim

Cada uno de los cinco programas de electroestimulación con los que está equipado tu E-Stim te dará una nueva experiencia hormigueante. Pulsa la tecla de impulsos para ir cambiando de programa. Para no equivocarte al ajustar, espera un momento antes de aumentar la intensidad, ya que los programas de onda (2 y 4) alcanzan su punto máximo de estimulación a partir de los 3 segundos aprox.

- | | |
|----------------------|---|
| Programa de E-Stim 1 | Un hormigueo constante.
En este modo, la función de electroestimulación empieza al encender. |
| Programa de E-Stim 2 | El cosquilleo va cambiando de intensidad, con ondas más suaves o intensas. |
| Programa de E-Stim 3 | Una pulsación constante. |
| Programa de E-Stim 4 | La pulsación va cambiando de intensidad, con ondas más suaves o intensas. |
| Programa de E-Stim 5 | La estimulación va cambiando de intensidad entre cosquilleos o pulsaciones. |

El programa para fomentar la circulación sanguínea

Activa el programa de entrenamiento pulsando 5 veces por los programas de E-Stim. El sexto programa de E-stim es el programa para fomentar la circulación sanguínea.

LAS SUPERFICIES CONDUCTORAS

El vibrador de electroestimulación es un juguete bipolar. Esto quiere decir que tiene dos superficies conductoras entre las que fluye la corriente. Estas superficies conductoras van por los lados.

CÓMO CONTROLAR LA VIBRACIÓN

No hay mucho que explicar: haz clic en el botón de vibración hasta alcanzar tu programa favorito.

CÓMO CONTROLAR LA ELECTROESTIMULACIÓN

Para encender la electroestimulación, pulsa la tecla de impulso. Cuando el LED del botón sea blanca, esto indica que la función de E-Stim está activa. Siempre empieza en el primer programa y en el nivel de intensidad más bajo.

Recuerda que solo debes encender la electroestimulación cuando hayas colgado tu juguete sexual. Solo así podrás transmitir la intensidad de forma óptima. Apaga siempre la función electrosexual antes de retirar el vibrador.

Usa los botones más y menos para ajustar la intensidad de la estimulación en 10 niveles. Cada vez que pulses uno de los botones, la intensidad sube o baja un nivel.

Para ir cambiando entre programas, pulsa la tecla de impulso.

Cada vez que pulses, irá avanzando. Cuando cambies de programa, la intensidad permanecerá igual.

La única excepción es el programa para fomentar la circulación sanguínea. Si enciendes este programa (la luz LED del botón de impulso se ilumina en verde), la intensidad se reduce automáticamente al nivel más bajo.

Para apagar la electroestimulación, mantén pulsada la tecla de impulso o la tecla menos durante dos segundos. Cuando se desconecta la electroestimulación, los botones se apagan.

CARGA

Para que puedas empezar a disfrutar inmediatamente de tu nuevo juguete Mystim, viene con un poco de carga. Para cargar por completo tu vibrador, coloca el cabezal de carga del cable de carga USB incluido sobre los contactos correspondientes de tu juguete. Durante la carga, los LED de los botones parpadean.

Una vez hayas cargado tu Vibe, quedan iluminados permanentemente. Durante la carga no puedes usar tu vibrador.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Tu vibrador Mystim está hecho de silicona platino medicinal. Por esto, es completamente higiénico y se puede lavar con un paño

húmedo y un jabón suave. También debes usar un desinfectante apto para la piel a intervalos regulares (consulta las instrucciones de uso correspondientes).

Antes de volver a usar o cargar el vibrador, déjalo secar completamente. Recuerda que con tu juguete solo puedes usar lubricantes de base acuosa, como por ejemplo The Goldfather.

CON ESTIMULACIÓN

La E-Stim, también conocida como estimulación eléctrica, se ha hecho cada vez más popular en los últimos años. No es para sorprenderse: El área íntima está llena de nervios, muchos más que en otras áreas. Con un dispositivo de estimulación correctamente ajustado y su juguete correspondiente puedes estimular todos los nervios hasta el éxtasis.

Esta estimulación, si se realiza con productos de calidad y con cuidado, es incomparable.

Qué debes tener siempre en cuenta

- Las personas con implantes electrónicos o metálicos, como por ejemplo marcapasos, no deben utilizar estimulación eléctrica sin consultar antes con su médico. Esto se aplica también a personas con defectos de corazón o anomalías del ritmo cardiaco.
- Nunca se debe aplicar estimulación de forma que la corriente pase por el corazón o por el cerebro. Nunca estimules la laringe ni la garganta. Los calambres musculares en esta área pueden provocar asfixia.

- Los dispositivos de estimulación eléctrica no deben usarse en presencia de materiales explosivos ni inflamables.
- Las personas embarazadas no pueden recibir estimulación eléctrica.
- Solo se puede aplicar estimulación eléctrica sobre la piel sana.
- Usa solo accesorios Mystim.
- Nunca desmontes los juguetes de Mystim, ya que eso destruiría su construcción interna y anularía la garantía.
- Este aparato debe mantenerse fuera del alcance de los niños (menores de 18 años) en todo momento.
- Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los peligros involucrados.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Nosotros, Mystim GmbH, declaramos que este producto cumple todas las normas pertinentes. Puedes consultar la Declaración de Conformidad de la UE completa en el siguiente enlace:

<https://www.mystim.de/de/haendler/konformitaetserklaerungen>

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA?

¡Escríbenos! Estaremos encantados de responderte.

hallo@mystim.com

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


Итак, ты решил приобрести себе электростимулятор E-Stim Vibe. Это мудрое решение. Вместе с тем, ты убедился в качестве данного товара и игрушки, которая побалует тебя одновременно вибрацией и электростимуляцией, да еще и при полном отсутствии стимулирующих приспособлений!

Ты можешь выбрать 5 электростимулирующих программ E-Stim и 8 программ вибрации, которыми можно управлять независимо друг от друга. Имеется и совершенно особая шестая функция — программа для стимулирования кровообращения. Как именно это работает, мы еще расскажем ниже. Чтобы продлить свое удовольствие от пользования интимной игрушкой, внимательно прочти и соблюдай следующие рекомендации.

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Вибрация и электростимуляция в одном устройстве
- 8 программ вибрации
- 5 программ стимуляции E-Stim с 10 уровнями интенсивности
- 1 программа для стимулирования кровообращения
- Почти бесшумный
- 100% медицинский платиновый силикон
- 1 год гарантии от производителя
- 1 сверхмощный моторчик
- Литий-ионный аккумулятор

УПРАВЛЕНИЕ



Кнопка вибрации

Запускает вибрацию (кнопка загорается).
Переключает на следующий режим вибрации.
Отключает вибрацию (удерживать 2 секунды).

Кнопка E-Stim

Запускает электростимуляцию (кнопка загорается).
Переключает на следующий режим E-Stim.
Зеленый индикатор кнопки E-stim означает, что запущена программа для стимулирования кровообращения.

Кнопка «Минус»

Постепенно уменьшает интенсивность электростимуляции. Отключает электростимуляцию (удерживать 2 секунды).

Кнопка «Плюс»

Постепенно повышает интенсивность электростимуляции.

Блокировка кнопок

Чтобы включить или отключить блокировку кнопок, одновременно нажми и удерживай кнопки вибрации и электростимуляции в течение 3 секунд. (При этом кнопки несколько раз кратковременно мигнут.)

Внимание: новое устройство поставляется с включенной блокировкой кнопок, поэтому перед первым использованием блокировку нужно отключить.

ПРОГРАММЫ

Устройство Mystim Vibe имеет 8 программ вибрации, 5 программ электростимуляции E-Stim и одну программу для тренировки мышц тазового дна. Вы можете выбирать между непрерывной стимуляцией или стимуляцией с интервалами и режимом увеличением интенсивности. Краткое описание программ можно найти в приложении. И все же, здесь как и в жизни: все познается на практике.

Описание программ вибрации (стр. 66)

Программы электростимуляции E-Stim

Каждая из пяти программ электростимуляции, которыми оснащен твой E-Stim Vibe, предназначена для того, чтобы ты испытал новые незабываемые ощущения. Каждое нажатие кнопки импульсного режима переключает на следующую программу. Чтобы не запутаться в настройках, немного подожди, прежде чем увеличить интенсивность: волнообразные программы (2 и 4) достигают своей наивысшей интенсивности только приблизительно через 3 секунды.

Программа E-Stim 1	Постоянное покалывание. В этом режиме при включении начинает функционировать импульсный ток.
Программа E-Stim 2	Покалывание волнообразно меняется: то нежнее, то интенсивнее.
Программа E-Stim 3	Постоянная пульсация.
Программа E-Stim 4	Пульсация волнообразно меняется: то нежнее, то интенсивнее.
Программа E-Stim 5	Стимуляция волнообразно меняется: то покалывание, то пульсация.

Программа для стимулирования кровообращения

Вы активируете эту программу, нажав кнопку 5 раз.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПЛАСТИНЫ

Твой электростимулятор-вибратор является биполярной игрушкой, это значит, что у него есть две направляющие пластины, между которыми в обоих направлениях идет импульсный ток. Эти направляющие пластины расположены вдоль боковых сторон.

КАК УПРАВЛЯТЬ ВИБРАЦИЕЙ

Здесь все просто: нажимай на кнопку вибрации до тех пор, пока не дойдешь до своей любимой программы.

КАК УПРАВЛЯТЬ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЕЙ

Чтобы включить электростимуляцию, нажми импульсную кнопку. Если индикатор на кнопке загорелся белым, функция электростимуляции активирована. Устройство всегда запускается с первой программы, с наименьшего уровня интенсивности.

Не забудьте сначала повесить игрушку и только потом Начните с электростимуляции, иначе вы не сможете обнаружить оптимальная интенсивность. Обязательно выключите его Электростимуляция перед снятием игрушки. При помощи кнопок «Плюс» и «Минус» ты можешь выбрать любой из десяти уровней интенсивности стимуляции. Каждое нажатие кнопки повышает или понижает интенсивность на один уровень.

Чтобы переключаться между программами, нажимай импульсную кнопку.

При каждом нажатии кнопки ты переключаешься на следующую программу. Когда программа выбрана, осталось задать нужную интенсивность.

Исключением является программа стимулирования тиража: при переключении на эту программу интенсивность автоматически устанавливается на самый низкий уровень.

Чтобы отключить электростимуляцию, нажми и удерживай импульсную кнопку или кнопку «Минус» в течение двух секунд. При отключении электрической стимуляции светодиоды в кнопках также выключаются.

ЗАРЯДКА

Чтобы твоя новая игрушка *Mystim* была сразу готова к работе, мы предварительно зарядили ее. Чтобы зарядить вибратор, просто помести зарядную головку прилагаемого USB-кабеля на соответствующие контакты на игрушке. В процессе зарядки светодиодные индикаторы кнопок мигают. Когда зарядка завершена, они горят постоянно.

В процессе зарядки игрушка не работает.

ОЧИСТКА И УХОД

Твой вибратор Mystim изготовлен из медицинского платинового силикона. Он очень гигиеничен и легко очищается влажной губкой и мягким мылом. Следует также регулярно использовать безопасное для кожи дезинфицирующее средство (см. соответствующую инструкцию по применению).

Перед повторным использованием или зарядкой устройства нужно дать ему полностью высохнуть.

И не забывайте, что эта игрушка совместима только со смазками на водной основе, такими как наш продукт The Goldfather.

ЕЩЕ РАЗ О ТОКЕ

Электростимуляция, или E-Stim, в последние годы становится все более популярной. Не удивительно: в интимной зоне нервных окончаний гораздо больше, чем в любых других местах. С правильно настроенной стимуляцией и подходящей игрушкой каждый из этих нервов можно стимулировать до экстаза. Такая стимуляция безопасна только при условии разумного использования качественных изделий.

Обязательно нужно соблюдать следующее:

- Электростимуляция запрещена людям с электронными и металлическими имплантатами (например,

кардиостимуляторами) без предварительной консультации врача. Это также распространяется на Людей с пороком сердца или сердечной аритмией.

- При стимуляции ток не должен проходить через мозг или сердце. Запрещается стимулировать гортань или область горла. В этой области возможны мышечные спазмы, которые могут вызвать удушье.
- Устройства электростимуляции нельзя использовать вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов.
- Стимулирующий ток нельзя использовать во время беременности.
- Стимулирующий ток можно использовать только на здоровой коже.
- Совместно с устройством разрешается использовать только оригинальные аксессуары Mystim.
- Запрещается разбирать устройства Mystim: это нарушит их конструкцию и сделает гарантию недействительной.
- Этот аппликатор должен храниться в недоступном для детей (младше 18 лет) в любое время.
- Этот прибор может использоваться людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ ЕС

Мы, Mystim GmbH, заявляем, что этот продукт соответствует всем применимым стандартам. Полную декларацию соответствия требованиям ЕС можно найти по ссылке:

<https://www.mystim.de/de/haendler/konformitaetserklaerungen>

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?


Задай их нам.

Мы будем рады ответить.


hallo@mystim.com

PROGRAMME / PROGRAMS / LES PROGRAMMES / DE PROGRAMMA'S / PROGRAMMI / LOS PROGRAMAS / LOS PROGRAMAS / ПРОГРАММЫ


Mode 1




Mode 2



Mode 3




Mode 4







Mode 5




Mode 6




Mode 7



Mode 8





Mystim GmbH
Marie-Curie-Straße 5
63755 Alzenau
GERMANY

www.mystim.com